

## DK - BRUGSANVISNING

Model 244200 ørepropper af polyuretanskum, pakket med 200 par pr. pakning.

### Instruktion:

1. Pres ørepropperne sammen for at opnå en tynd form, som passer til dine øregange.
2. Sæt ørepropperne ind i ørerne.
3. Vent et øjeblik for at ørepropperne kan tage form af dine øregange.
4. De er klar til brug, når du fornemmer en reel lydæmpning.

Brugeren bør sikre sig at ørepropperne

- tilpasses og opbevares i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- bæres hele tiden i støjende miljøer.
- tjekkes regelmæssigt for brugbar tilstand.

Hvis disse anbefalinger tilsidesættes, vil øreproppernes beskyttelsesgrad være alvorligt reduceret.

### Vedligeholdelse og rengøring:

Dette produkt mister sine beskyttende egenskaber, hvis det udsættes for bestemte kemiske stoffer. Rekvirér evt. yderligere information hos ovenstående producent.

Undersøg skumpropperne for defekter inden brug. Hvis der er synlig skade, eller du føler, de har nedsat lydæmpning, bør de kasseres, og nye tages i anvendelse. Dette produkt kan ikke genbruges.

Bør opbevares tørt og ved stuetemperatur.

### Dæmpning:

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gns.dæmpning (dB)	26,6	36,0	42,3	40,6	36,8	43,1	46,4
Standardafvigelse (dB)	4,4	5,1	5,0	5,1	2,5	3,6	3,6
Forventet dæmpning (dB)	28,4	30,9	37,2	35,5	34,3	39,5	42,8

SNR=38, H=36, M=36, L=33

Nominal diameter: 6-12 mm.

Disse ørepropper opfylder kravene i PPE forordning EU 2016/425.

Overensstemmelseserklæring kan downloades via [www.os-safetycenter.com](http://www.os-safetycenter.com).

CE certificeret af Alienor Certification, ZA du Sanital 21 rue Albert Einstein 86100 CHATELLERAULT France (Notified Body No. 2754)

## DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

Modell 244200 Ohrstöpsel aus Polyurethanschaum, verpackt mit 200 Paar pro Packung.

### Anleitung:

1. Drücken Sie auf die Ohrstöpsel, um eine dünne Form zu erhalten, die an Ihre Gehörgänge angepasst ist.
2. Stecken Sie die Ohrstöpsel in Ihre Ohren.
3. Warten Sie einen Moment, bis die Ohrstöpsel die Form Ihrer Gehörgänge angenommen haben.
4. Wenn Sie eine echte Schalldämpfung spüren, sind sie einsatzbereit.

Der Träger sollte sicherstellen, dass:

- Die Ohrstöpsel werden gemäß den Anweisungen des Herstellers angebracht, eingestellt und gewartet.
- Die Ohrstöpsel werden in lauten Umgebungen immer getragen.
- Die Ohrstöpsel müssen regelmäßig auf Wartungsfreundlichkeit überprüft werden.

Wenn diese Empfehlungen nicht eingehalten werden, wird der durch die Ohrstöpsel gebotene Schutz erheblich beeinträchtigt.

### Wartung und Reinigung:

Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen beeinträchtigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller.

Untersuchen Sie Ihre Schaumstopfen vor dem Gebrauch auf Mängel. Dieses Produkt ist nicht wiederverwendbar.

Sollte trocken bei Raumtemperatur gelagert werden.

### Dämpfungswerte:

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittl. Dämpfung (dB)	26,6	36,0	42,3	40,6	36,8	43,1	46,4
Standardabw. (dB)	4,4	5,1	5,0	5,1	2,5	3,6	3,6
Erwartete Dämpfung (dB)	28,4	30,9	37,2	35,5	34,3	39,5	42,8

SNR=38, H=36, M=36, L=33

Nenn Durchmesser: 6-12 mm.

Diese Ohrstöpsel erfüllen die Anforderungen der PSA-Verordnung EU 2016/425.

Die Konformitätserklärung kann über [www.os-safetycenter.com](http://www.os-safetycenter.com) heruntergeladen werden.

CE zertifiziert von Alienor Certification, ZA du Sanital 21 rue Albert Einstein 86100 CHATELLERAULT France (Notified Body No. 2754)

## GE - INSTRUCTIONS

Model 244200 polyurethane foam earplugs packed with 200 pairs per box.

### Instructions:

1. Press the earplugs to make a thin form adapted to your ear canals.
2. Put the earplugs inside your ears.
3. Wait a few moments to let the earplugs take the shape of your ear canals.
4. When you feel a real sound attenuation, they are ready for use.

The wearer should ensure that:

- The earplugs are fitted, adjusted and maintained in accordance with the manufacturer's instructions.
- The earplugs are worn at all times in noisy surroundings.
- The earplugs have to be inspected periodically for serviceability.

If those recommendations are not adhered to, the protection offered by the earplugs will be severely impaired.

### Maintenance and cleaning:

This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer.

Inspect your foam plugs for defects before use. This product is not re-usable.

Should be stored dry surroundings at room temperature.

### Attenuation data:

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att. (dB)	26,6	36,0	42,3	40,6	36,8	43,1	46,4
Stand. dev. (dB)	4,4	5,1	5,0	5,1	2,5	3,6	3,6
APV (dB)	28,4	30,9	37,2	35,5	34,3	39,5	42,8

SNR=38, H=36, M=36, L=33

Nominal diameter: 6-12 mm.

These earplugs meet the requirements of PPE Regulation EU 2016/425.

Declaration of conformity can be downloaded via [www.os-safetycenter.com](http://www.os-safetycenter.com).

CE certified by Alienor Certification, ZA du Sanital 21 rue Albert Einstein 86100 CHATELLERAULT France (Notified Body No. 2754)

## FI - KÄYTTÖOHJE

Malli 244200 korvatulpat polyuretaanikumia, 200 parin pakkauksessa.

### Ohje:

5. Paina korvatulpat kasaan oikeaan muotoon, joka sopii korvakäytävääsi.
6. Laita korvatulpat korviisi.
7. Odota hetki, jotta korvatulpat muodostuvat korvakäytävissäsi.
8. Ne ovat valmiita, kun havaitset äänen vaimennuksen.

Käyttäjän on varmistettava, että korvatulpat

- hoidetaan ja säilytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- pidetään jatkuvasti meluavissa ympäristöissä
- käyttökyky tarkistetaan säännöllisesti.

Jos näitä suosituksia ei noudateta, korvatulppien suoja voi huomattavasti heiketä.

### Huolto ja puhdistaminen:

Tuotteen suojattavat ominaisuudet katoavat, jos se altistetaan tietyille kemiallisille aineille. Yllä mainitulta valmistajalta saat mahdollisia lisätietoja.

Tarkista vaahdotulpat vikojen varalta ennen käyttöä. Jos havaitset näkyvän vian tai tunnet, että äänen vaimennus on heikennyt, ne on hävitettävä ja vaihdettava uusiin. Tuotetta ei voi uudelleenikäyttää.

Säilytys kuivassa tilassa huonelämpötilassa.

### Vaimennus:

Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Suht. vaimennus (dB)	26,6	36,0	42,3	40,6	36,8	43,1	46,4
Keskiahajonta (dB)	4,4	5,1	5,0	5,1	2,5	3,6	3,6

Odotettu (dB)	vaimennus	28,4	30,9	37,2	35,5	34,3	39,5	42,8
------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

SNR=38, H=36, M=36, L=33

Nimellishalkaisija: 6-12 mm

Nämä korvatulpat täyttävät henkilösuojaimia koskevan EU 2016/425 asetuksen määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata osoitteesta [www.os-safetycenter.com](http://www.os-safetycenter.com).

CE-sertifioitu Alienor Certification, ZA du Sanital 21 rue Albert Einstein 86100 CHATELLERAULT France (Notified Body No. 2754)

## IS - LEIÐBEININGAR

Pólýúretaneyrnatappar úr freyði af gerð 244200, 200 pör á kassa..

### Leiðbeiningar:

1. Ýtið á eyrnatappana til að minnka ummál þeirra og setja þá í heyrnagöngin.
2. Setjið eyrnatappana í eyrun.
3. Bíðið í smá stund til að þeir mótist að heyrnargöngunum.
4. Þegar hljóðið minnkar til muna eru þeir tilbúnir til notkunar.

Notandinn skal tryggja að:

- Eyrnatapparnir séu settir í, aðlagðir og þeim viðhaldið í samræmi við leiðbeiningar framleiðandans.
  - Eyrnatappana skal ávallt nota í háværu umhverfi.
  - Skoðið eyrnatappana reglulega til að athuga nothæfi þeirra.
- Ef leiðbeiningunum er ekki fylgt eftir skerðist vörnin sem eyrnatapparnir veita.

### Viðhald og hreinsun:

Ákveðin íðefni geta haft stórtæk áhrif á vöruna. Leitið nánari upplýsinga hjá framleiðanda.

Athugið eyrnatappana í leit að göllum áður en þeir eru notaðir. Varan er ekki endurnýtanleg.

Hana skal geyma á þurrum stað við stofuhita.

### Hljóðdeyfingarupplýsingar:

Tíðni (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Meðaldehyfing (dB)	26,6	36,0	42,3	40,6	36,8	43,1	46,4
Hefðbundið frávik (dB)	4,4	5,1	5,0	5,1	2,5	3,6	3,6
Áætlað varnargildi (dB)	28,4	30,9	37,2	35,5	34,3	39,5	42,8

Suðhlutfall=38, H=36, M=36, L=33

Nafnþvermál: 6-12 mm.

Þessir eyrnatappar uppfylla kröfur reglugerðar ESB. nr. 2016/425 um persónuhlífar.

Samræmisyfirlýsingu er hægt að sækja á [www.os-safetycenter.com](http://www.os-safetycenter.com).

CE-vottað af Alienor Certification, ZA du Sanital 21 rue Albert Einstein 86100 CHATELLERAULT France (tilkynnt stofa nr. 2754)